











Erste Schritte: So entsperren Sie das Laufwerk

EINFACHE NUTZUNG

Ihre datAshur PRO wird mit der Standard PIN 1-1-2-2-3-3-4-4 ausgeliefert

1. *Drücken Sie die SCHLÜSSEL Taste 	Alle LEDs    leuchten dann ein-mal gemeinsam, und blinken dann 
2. *Geben Sie innerhalb von 10 Sekunden den Standard PIN ein und drücken Sie die SCHLÜSSEL Taste 	 leuchtet ca. 2 Sekunden stetig und wechselt dann zu stetig 
3. Schließen Sie das datAshur PRO innerhalb von 30 Sekunden an den USB-Anschluss an	 leuchtet stetig  flackert und leuchtet dann stetig
4. Das datAshur PRO kann jetzt wie jedes andere USB-Speichergerät benutzt werden	Ihr Computer ordnet ihm einen neuen Laufwerksbuchstaben zu (z.B. F: oder G:)
5. Um die datAshur PRO zu sperren, speichern Sie alle Daten, und trennen Sie das Laufwerk	Alle Anzeigen erlöschen und das Laufwerk ist nun gesperrt

*bevor Sie datAshur PRO in den USB Port anschließen



iStorage datAshur PRO wird von iStorage Ltd. entwickelt und hergestellt; das Gerät basiert auf die von der CleVX, LCC lizenzierten DataLock® Technologie



Kurzanleitung

Wichtiger Hinweis:

Das datAshur PRO Laufwerk muss eventuell vor der Benutzung aufgeladen werden. Stecken Sie es dazu 30-60 Minuten in einen aktiven USB-Anschluss.

**AUS SICHERHEITSGRÜNDEN,
ÄNDERN SIE DIE STANDARD-PIN**
ANWEISUNGEN UMSEITIG



iStorage®

www.istorage-uk.com

85.5mm

54mm

Kurzanleitung in der tatsächlichen Größe
Druckanweisungen:
Diese dreifach gefaltete Broschüre wird beidseitig und mit fertig gefalteten Abmessungen von 85,5 mm x 54,00 mm gedruckt

ZUSAMMENGEFALTET SIEHT DIE KURZANLEITUNG WIE HIER DARGESTELLT AUS, UND HAT FERTIG GEFALTETE ABMESSUNGEN VON 85,5 mm x 54 mm




















So ändern sie die Benutzer-PIN:



ACHTUNG

AUS SICHERHEITSGRÜNDEN, ÄNDERN SIE DIE STANDARD-PIN

Die PIN darf nicht sequentiell sein oder nur die selbe Ziffer enthalten
z.B. 1-2-3-4-5-6-7 bzw. 3-3-3-3-3-3-3

1. Drücken Sie die SCHLÜSSEL Taste 	Alle LEDs    leuchten dann ein-mal gemeinsam, und blinken dann 
2. Geben Sie innerhalb von 10 Sekunden den Standard PIN ein und drücken Sie die SCHLÜSSEL Taste 	 leuchtet ca. 2 Sekunden stetig und wechselt dann zu stetig 
3. Drücken Sie die SCHLÜSSEL Taste zweimal  	 blinkt
4. Geben Sie innerhalb von 10 Sekunden die neue Benutzer-PIN ein (muss 7-15 stellig sein) und drücken Sie die SCHLÜSSEL Taste zweimal  	 blinkt
5. Geben Sie die neue Benutzer-PIN nochmals ein und drücken Sie die SCHLÜSSEL Taste zweimal   Stecken Sie das datAshur PRO in den USB-Anschluss	 leuchtet auf, und bleibt dann stetig  sofern die PIN-Eingaben übereinstimmen  stetig, wenn PIN-Eingaben nicht übereinstimmen

**datAshur®
PRO**



Kurzanleitung

Schritt 1

Geben Sie Ihre PIN ein



Schritt 2

Plug & Play



Schritt 3

Trennen, um automatisch zu sperren

Laden Sie die komplette Benutzeranleitung herunter unter www.istorage-uk.com

iStorage®

85.5mm

54mm

**datAshur®
PRO**



Kurzanleitung

Schritt 1

Geben Sie Ihre PIN ein



Schritt 2

Plug & Play



Schritt 3

Trennen, um automatisch zu sperren

Laden Sie die komplette Benutzeranleitung herunter unter www.istorage-uk.com

iStorage®