








Erste Schritte: So entsperren Sie das Laufwerk **datAshur®**

EINFACHE NUTZUNG

Ihr datAshur wird mit einem Standard PIN ausgeliefert 1-1-2-2-3-3-4-4

1. *Drücken Sie die SCHLÜSSELtaste 	 blinken gleichzeitig
2. *Geben Sie innerhalb von 10 Sekunden den Standard PIN ein und drücken Sie die SCHLÜSSELtaste 	 leuchten gleichzeitig (ca. 4 Sekunden) und ändern dann in ein Blinken 
3. Verbinden Sie den datAshur innerhalb von 30 Sekunden mit einem USB Port	 Grünes Schloß leuchtet  leuchtet und flimmert
4. Sie haben jetzt Zugriff zum datAshur wie bei jedem normalen USB Laufwerk	Ihr Computer vergibt einen neuen Laufwerksbuchstaben (z.B. F: oder G:)
5. Um den datAshur zu sperren, sichern Sie all Ihre Daten und entfernen Sie den datAshur vom USB Port	Alle Symbole leuchten nicht mehr - datAshur ist nun verschlüsselt

*bevor Sie datAshur in den USB Port anschließen



iStorage datAshur wird von iStorage entwickelt und gefertigt und basiert auf der DataLock Technologie lizenziert von ClevX, LLC



Bitte beachten:

Das datAshur Laufwerk ist eventuell bei der Erstinbetriebnahme nicht mehr vollkommen geladen und sollte deshalb für ca. 30 -60 Minuten an einen ladenden USB Port angeschlossen werden.



ACHTUNG:

Aus Gründen der Sicherheit muß der Standard PIN geändert werden.

Siehe nachfolgende Seite zum Ändern des Standard PIN

Kurzanleitung
















iStorage®

www.istorage-uk.com

Änderung des User PIN

iStorage®

 **AUS GRÜNDEN DER SICHERHEIT MUSS DER STANDARD PIN GEÄNDERT WERDEN**
PIN darf weder fortlaufende Zahlen oder eine Zahlenreihe beinhalten, wie zum Beispiel 1,2,3,4,5,6,7 oder 3,3,3,3,3,3,3

1. *Drücken Sie die SCHLÜSSELtaste 	 blinken gleichzeitig
2. Geben Sie den User PIN ein (Standard PIN 1-1-2-2-3-3-4-4) und drücken Sie die Schlüsseltaste 	 leuchten gleichzeitig (ca. 4 Sekunden) und ändern dann in ein Blinken 
3. Drücken und halten Sie die Schlüsseltaste für 3 Sekunden 	 erleuchten
4. Während  leuchten geben Sie den NEUEN User PIN (7 – 15stellig) und drücken Sie die Schlüsseltaste 	 blinken gemeinsam
5. Geben Sie den NEUEN User PIN noch einmal ein und drücken Sie  die Schlüsseltaste	 blinken gemeinsam und ändert in ein blinkendes 
Stecken Sie datAshur in einen USB Port	NB  blinkt wenn beide PIN Eingaben übereinstimmen  abwechselnd wenn PIN falsch eingegeben wird

datAshur®

Kurzanleitung



Schritt 1

Geben Sie Ihren PIN ein



Schritt 2

Einstecken und Loslegen "Plug and Play"



Schritt 3

Rausziehen und datAshur ist verschlüsselt

Die komplette Gebrauchsanweisung finden Sie unter

www.istorage-uk.com **iStorage®**