

datAshur BT- QUICK START GUIDE

Download and install the **datAshur BT App** from the **Apple App Store** or **Google Play** and then follow the instructions below.

Please ensure **Bluetooth®** is enabled on your phone.

FIRST TIME USE

1. Download and install the **datAshur BT App**.
2. Make a note of the **Device ID** printed on the USB connector and **connect** the datAshur BT drive to a powered USB port.
3. Open the **datAshur BT App** and tap on the drive name - '**datAshur BT**'.
4. Enter the '**Device ID**' printed on the USB connector and tap **OK**.
5. Tap on the **RED** padlock after initialization is complete.
6. Enter your **drive default Password (11223344)** and tap the padlock to unlock your datAshur BT.
7. **GREEN** padlock indicates the drive is unlocked.

CHANGING DEFAULT PASSWORD

For security, **we strongly recommend changing your drive default Password** as described below.

Password Requirement: Password must be 7-15 characters in length and cannot contain only consecutive or repetitive numbers or letters.

1. Connect your **datAshur BT** to a powered USB port and then open the App.
2. With the App open, tap on the **RED** padlock.
3. Enter your **drive default Password (11223344)** and tap the padlock to unlock.
4. Tap on the **GREEN** padlock.
5. Tap on '**Change Password**' and then proceed to change the **Old Password** to a **New 7-15 character Password**.

UNLOCKING DATASHUR BT

1. Connect your **datAshur BT** to a powered USB port and then open the **App**.
2. With the App open, tap on the **RED** padlock after initialization is complete.
3. Enter your **drive Password** and tap on the padlock to unlock.
4. **GREEN** padlock indicates the drive is unlocked.
5. To lock, swipe the **GREEN** padlock to the left and tap **Lock** or safely eject your **datAshur BT** drive and unplug from USB port.

datAshur BT- KURZANLEITUNG

Laden Sie die App **datAshur BT** aus dem **Apple App Store** oder **Google Play** herunter und folgen Sie der Anleitung unten.

Bitte achten Sie darauf, dass **Bluetooth®** auf Ihrem Handy aktiviert ist.

ERSTMALIGE VERWENDUNG

1. Laden Sie die App **datAshur BT** herunter und installieren sie.
2. Notieren Sie die **Geräte-ID**, die auf dem USB-Anschluss vermerkt ist, und **verbinden Sie** das datAshur BT-Laufwerk mit einem USB-Anschluss mit Stromversorgung.
3. Öffnen Sie die App **datAshur BT** und tippen Sie auf den Laufwerksnamen - '**datAshur BT**'.
4. Geben Sie die "**Geräte-ID**" ein, die auf dem USB-Anschluss vermerkt ist, und tippen Sie auf **OK**.
5. Tippen Sie nach Abschluss der Initialisierung auf das **ROTE** Schloss.
6. Geben Sie Ihr **Standardkennwort des Laufwerks ein (11223344)** und tippen Sie auf das Schloss, um Ihre datAshur BT zu entsperren.
7. Ein **GRÜNES** Schloss zeigt an, dass das Laufwerk entsperrt ist.

DAS STANDARDKENNWORT ÄNDERN

Aus Sicherheitsgründen **empfehlen wir dringend, das Standardkennwort** wie unten beschrieben zu ändern.

Kennwort-Anforderungen: Das Kennwort muss zwischen 7 und 15 Zeichen lang sein und darf nicht ausschließlich zusammenhängende oder sich wiederholende Zahlen oder Buchstaben enthalten.

1. Verbinden Sie Ihre **datAshur BT** mit einem USB-Anschluss mit Stromversorgung und öffnen Sie dann die **App**.
2. Tippen Sie bei geöffneter App auf das **ROTE** Schloss.
3. Geben Sie Ihr **Standardkennwort des Laufwerks (11223344)** ein, und tippen Sie auf das Schloss, um das Gerät zu entsperren.
4. Tippen Sie auf das **GRÜNE** Schloss.
5. Tippen Sie auf "**Kennwort ändern**" und ändern Sie anschließend das **alte Kennwort** auf ein **neues mit 7 bis 15 Stellen**.

DATASHUR BT ENTSPPEREN

1. Schließen Sie Ihre **datAshur BT** an einen USB-Anschluss mit Stromversorgung an und öffnen Sie die **App**.
2. Tippen Sie bei geöffneter App auf das **ROTE** Schloss, nachdem die Initialisierung abgeschlossen wurde.
3. Geben Sie das **Kennwort für das Laufwerk** ein, und tippen Sie auf das Schloss, um das Gerät zu entsperren.
4. Ein **GRÜNES** Schloss zeigt an, dass das Gerät entsperrt ist.
5. Wischen Sie zum Sperren das **GRÜNE** Schloss nach links, und tippen Sie auf **Sperren** oder werfen Sie das **datAshur BT** - Laufwerk sicher aus und ziehen Sie es vom USB-Anschluss ab.

datAshur BT - GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Téléchargez et installez l'**application datAshur BT** sur l'**App Store d'Apple** ou sur **Google Play** puis suivez les instructions ci-dessous.

Assurez-vous que la fonction **Bluetooth®** est activée sur votre téléphone.

PREMIÈRE UTILISATION

1. Téléchargez et installez l'application **datAshur BT**.
2. Notez l'**identifiant du périphérique** imprimé sur le connecteur USB et **connectez** la clé datAshur BT à un port USB alimenté.
3. Ouvrez l'application **datAshur BT** et appuyez sur le nom de la clé - « **datAshur BT** ».
4. Saisissez l'« **identifiant du périphérique** » imprimé sur le connecteur USB et appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur le cadenas **ROUGE** une fois l'initialisation terminée.
6. Saisissez le mot de passe **par défaut de votre clé (11223344)** et appuyez sur le cadenas pour déverrouiller votre datAshur BT.
7. Le cadenas **VERT** indique que la clé est déverrouillée.

MODIFICATION DU MOT DE PASSE PAR DÉFAUT

Pour des raisons de sécurité, nous **vous recommandons vivement de modifier le mot de passe par défaut de votre clé** comme décrit ci-dessous.

Exigence du mot de passe : le mot de passe doit comporter 7 à 15 caractères et ne peut pas contenir uniquement des chiffres ou des lettres consécutifs ou répétitifs.

1. Connectez votre **datAshur BT** à un port USB alimenté puis ouvrez l'**application**.
2. Une fois l'application ouverte, appuyez sur le cadenas **ROUGE**.
3. Saisissez le **mot de passe par défaut de votre clé (11223344)** et appuyez sur le cadenas pour la déverrouiller.
4. Appuyez sur le cadenas **VERT**.
5. Appuyez sur « **Modifier le mot de passe** » puis remplacez l'ancien **mot de passe** par un **nouveau contenant 7 à 15 caractères**.

DÉVERROUILLAGE DE LA DATASHUR BT

1. Connectez votre **datAshur BT** à un port USB alimenté puis ouvrez l'**application**.
2. Une fois l'application ouverte, appuyez sur le cadenas **ROUGE** une fois l'initialisation terminée.
3. Saisissez le **mot de passe de votre clé** et appuyez sur le cadenas pour la déverrouiller.
4. Le cadenas **VERT** indique que la clé est déverrouillée.
5. Pour verrouiller, faites glisser le cadenas **VERT** vers la gauche et appuyez sur **Verrouiller** ou éjectez en toute sécurité votre clé **datAshur BT** et déconnectez-la du port USB.

GUIDA DI AVVIO RAPIDO della **datAshur BT**

Scaricare e installare l'app **datAshur BT** da **Apple App Store** o **Google Play** quindi seguire le istruzioni riportate di seguito.

Assicurarsi che **Bluetooth®** sia abilitato sul proprio telefono.

PRIMO UTILIZZO

1. Scaricare e installare l'app **datAshur BT**.
2. Annotare l'**ID del dispositivo** stampato sul connettore USB e **collegare** la datAshur BT a una porta USB alimentata.
3. Aprire l'app **datAshur BT** e toccare il nome - '**datAshur BT**'.
4. Immettere il '**Device ID**' stampato sul connettore USB e toccare **OK**.
5. Toccare il lucchetto **ROSSO** dopo il completamento dell'inizializzazione.
6. Immettere la **password predefinita della datAshur BT (11223344)** e toccare il lucchetto per sbloccare la propria datAshur BT.
7. Il lucchetto **VERDE** indica che la datAshur BT è sbloccata.

MODIFICA DELLA PASSWORD PREDEFINITA

Per motivi di sicurezza, **consigliamo di modificare la password predefinita** come descritto di seguito.

Requisiti della password: la password deve essere costituita da 7-15 caratteri e non può contenere solo numeri o lettere consecutivi o ripetitivi.

1. Collegare la propria **datAshur BT** a una porta USB alimentata, quindi aprire l'app.
2. Con l'app aperta, toccare il lucchetto **ROSSO**.
3. Immettere la **password predefinita della datAshur BT (11223344)** e toccare il lucchetto per sbloccare.
4. Toccare il lucchetto **VERDE**.
5. Toccare '**Change Password**' quindi procedere alla modifica della **vecchia password** in una **nuova da 7-15 caratteri**.

COME SBLOCCARE LA DATASHUR BT

1. Collegare la propria **datAshur BT** a una porta USB alimentata quindi aprire l'**app**.
2. Con l'app aperta, toccare il lucchetto **ROSSO** dopo il completamento dell'inizializzazione.
3. Immettere la propria **password** e toccare il lucchetto per sbloccare.
4. Il lucchetto **VERDE** indica che la datAshur BT è sbloccata.
5. Per bloccare, far scorrere il lucchetto **VERDE** a sinistra e toccare **Lock** o espellere in modo sicuro la **datAshur BT** e scollarla dalla porta USB.

Descargue e instale **datAshur BT** App desde **Apple App Store** ir **Google Play** siga las instrucciones:

Asegúrese de que el **Bluetooth®** de su teléfono se encuentre activado.

PRIMER USO

1. Descárguese e instale el **datAshur BT** App.
2. Asegúrese de que el **ID del dispositivo** se encuentra impreso en el **conector** USB y conecte el datAshur BT drive a un puerto USB.
3. Abra la aplicación **datAshur BT** y pulse en el nombre del dispositivo – “**datAshur BT**”
4. Introduzca el **ID del dispositivo** impreso en el USB y pulse **OK**.
5. Una vez completa la inicialización pulse en el candado **ROJO**.
6. Ingrese la **contraseña predeterminada del dispositivo (11223344)** y pulse en el candado para desbloquear tu daAshur BT.
7. El candado **VERDE** indica que el dispositivo se encuentra desbloqueado.

CAMBIAR CONTRASEÑA PREDETERMINADA

Por **seguridad, recomendamos cambiar la contraseña predeterminada** del dispositivo siguiendo las siguientes instrucciones:

Requisitos: la contraseña a tener entre 7-15 caracteres de largo y no puede contener solo números o letras consecutivos o repetitivos.

1. Conecte su **datAshur BT** a un puerto USB y abra la **App**.
2. Con la App abierta, pulse el candado **ROJO**.
3. Introduzca la **contraseña predeterminada del dispositivo (11223344)** y pulse el candado para desbloquear.
4. Pulse el candado **VERDE**.
5. Pulse en “**cambiar contraseña**” y procede a cambiar la **Antigua Contraseña** a una **nueva con 7- 15 dígitos**.

DESBLOQUEAR DATASHUR BT

1. Conecte su **datAshur BT** a un puerto USB y abra la **App**.
2. Con la App abierta, una vez completada la inicialización, pulse el candado **ROJO**.
3. Introduzca la **contraseña de su dispositivo** y pulse en el candado para desbloquear.
4. El candado **VERDE** indica que el dispositivo esta desbloqueado.
5. Para bloquear el dispositivo, deslice el candado **VERDE** hacia la izquierda y pulse **bloquear** o de modo Seguro expulse su dispositivo **datAshur BT** y desconéctelo del puerto USB.

Download en installeer de **datAshur BT** App via de **Apple App Store** of **Google Play** en volg hierna onderstaande instructies.

Zorg ervoor dat **Bluetooth®** is ingeschakeld op uw telefoon.

EERSTE GEBRUIK

1. Download en installeer de **datAshur BT** App.
2. Noteer het **Apparaat ID** dat op de USB-connector staat vermeld en **sluit** de datAshur BT stick aan op een aangedreven USB-poort.
3. Open de **datAshur BT App** en tik op de naam van de USB-stick - ‘**datAshur BT**’.
4. Voer het **‘Apparaat ID**’ in dat op de USB-connector staat vermeld en tik op **OK**.
5. Tik op het **RODE** hangslotje nadat de initialisatie is voltooid.
6. Voer uw **standaard Wachtwoord (11223344)** in en tik op het hangslotje om uw datAshur BT te ontgrendelen.
7. **GROEN** hangslotje geeft aan dat de USB-stick is ontgrendeld.

WIJZIGEN STANDAARD WACHTWOORD

Ter beveiliging, **raden wij ten zeerste aan uw standaard Wachtwoord** te wijzigen, zoals hieronder beschreven.

Wachtwoord Vereisten: Wachtwoord dient 7 tot 15 karakters lang te zijn en mag niet alleen maar opeenvolgende of repeterende cijfers of letters bevatten.

1. Sluit uw **datAshur BT** aan op een aangedreven USB-poort en open dan de **App**.
2. Tik vervolgens op het **RODE** hangslotje. (als de App is geopend)
3. Voer uw **standaard Wachtwoord (11223344)** in en tik op het hangslotje om te ontgrendelen.
4. Tik op het **GROENE** hangslotje.
5. Tik op ‘**Wachtwoord Wijzigen**’ en ga vervolgens verder om het **Oude Wachtwoord** in een **Nieuw Wachtwoord (7 tot 15 karakters lang)** te wijzigen.

ONTGRENDELEN DATASHUR BT

1. Sluit uw **datAshur BT** aan op een aangedreven USB-poort en open dan de **App**.
2. Tik op het **RODE** hangslotje nadat de initialisatie is voltooid. (als de App is geopend)
3. Voer uw **Wachtwoord** in en tik op het hangslotje om te ontgrendelen.
4. **GROEN** hangslotje geeft aan dat de USB-stick is ontgrendeld.
5. Om te vergrendelen veegt u het **GROENE** hangslotje naar links en tikt u op **Vergrendelen** of u verwijdert uw **datAshur BT** stick op veilige wijze uit de USB-poort.

Award-winning Antivirus software

iStorage DriveSecurity™ automatically scans, detects and eliminates Viruses, Spyware, Trojans, Worms, Rootkits, Adware and other internet threats before they can be transmitted to your USB drive. So whether it's sensitive data, pictures, music, videos or any other documents that you commonly store and share, iStorage DriveSecurity™ ensures that your USB drive is always malware free.

Please email drivesecurity@istorage-uk.com for the download link and your free of charge license key.

Installation and activation

1. Connect your USB drive to a powered USB port
2. After downloading the software, the installation window will open, click on “Run”
3. You will be prompted to accept the End-User License Agreement - read and if you agree, click “Accept”
4. Select the USB drive you want to install the software on
5. Once the installation is complete, click on the green check mark to run the software



ISTORAGE PRODUCT DISCLAIMER AND WARRANTY

iStorage warrants that on delivery and for a period of 36 months from delivery, its Products shall be free from material defects. However, this warranty does not apply in the circumstances described below. iStorage warrants that the Products comply with the standards listed in the relevant data sheet on our website at the time you place your order.

These warranties do not apply to any defect in the Products arising from:

- *fair wear and tear;*
- *wilful damage, abnormal storage or working conditions, accident, negligence by you or by any third party;*
- *if you or a third party fail(s) to operate or use the Products in accordance with the user instructions;*
- *any alteration or repair by you or by a third party who is not one of our authorised repairers; or*
- *any specific cation provided by you.*

Under these warranties we will, at our option, either repair, replace, or refund you for, any Products found to have material defects, provided that upon delivery:

- *you inspect the Products to check whether they have any material defects; and*
- *you test the encryption mechanism in the Products.*

We shall not be liable for any material defects or defects in the encryption mechanism of the Products ascertainable upon inspection on delivery unless you notify such defects to us within 30 days of delivery. We shall not be liable for any material defects or defects in the encryption mechanism of the Products which are not ascertainable upon inspection on delivery unless you notify such defects to us within 7 days of the time when you discover or ought to have become aware of such defects. We shall not be liable under these warranties if you make or anyone else makes any further use of the Products after discovering a defect. Upon notification of any defect, you should return the defective product to us. If you are a business, you will be responsible for the transportation costs incurred by you in sending any Products or parts of the Products to us under the warranty, and we will be responsible for any transportation costs we incur in sending you a repaired or replacement Product. If you are a consumer, please see our terms and conditions.

Products returned must be in the original packaging and in clean condition. Products returned otherwise will, at the Company's discretion, either be refused or a further additional fee charged to cover the additional costs involved. Products returned for repair under warranty must be accompanied by a copy of the original invoice, or must quote the original invoice number and date of purchase.

If you are a consumer, this warranty is in addition to your legal rights in relation to Products that are faulty or not as described. Advice about your legal rights is available from your local Citizens' Advice Bureau or Trading Standards office.

The warranties set out in this clause apply only to the original purchaser of a Product from iStorage or an iStorage authorized reseller or distributor. These warranties are non-transferable.

EXCEPT FOR THE LIMITED WARRANTY PROVIDED HEREIN, AND TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, I STORAGE DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY; FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NON-INFRINGEMENT. I STORAGE DOES NOT WARRANT THAT THE PRODUCT WILL OPERATE ERROR-FREE. TO THE EXTENT THAT ANY IMPLIED WARRANTIES MAY NONETHELESS EXIST BY OPERATION OF LAW, ANY SUCH WARRANTIES ARE LIMITED TO THE DURATION OF THIS WARRANTY. REPAIR OR REPLACEMENT OF THIS PRODUCT, AS PROVIDED HEREIN, IS YOUR EXCLUSIVE REMEDY. IN NO EVENT SHALL I STORAGE BE LIABLE FOR ANY LOSS OR ANTICIPATED PROFITS, OR ANY INCIDENTAL, PUNITIVE, EXEMPLARY, SPECIAL, RELIANCE OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOST REVENUES, LOST PROFITS, LOSS OF USE OF SOFTWARE, DATA LOSS, OTHER LOSS OR RECOVERY OF DATA, DAMAGE TO PROPERTY, AND THIRD-PARTY CLAIMS, ARISING OUT OF ANY THEORY OF RECOVERY, INCLUDING WARRANTY, CONTRACT, STATUTORY OR TORT, REGARDLESS OF WHETHER IT WAS ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. NOTWITHSTANDING THE TERM OF ANY LIMITED WARRANTY OR ANY WARRANTY IMPLIED BY LAW, OR IN THE EVENT THAT ANY LIMITED WARRANTY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE